

# VM-Pro 8-8 Class F<sub>A</sub> IP67 AWG27-22

Montagehinweis / **Mounting information** (Montageanleitung siehe / *Mounting instructions see* [www.telegaertner.com](http://www.telegaertner.com))



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p><b>1</b> Lieferumfang / <i>scope of delivery</i></p> <p>Kabeldichtung vormontiert für Kabel Ø &gt; 7.7-9.0 mm<br/><i>cable sealing assembled for cable Ø &gt; 0.3-0.35 inch</i></p> <p>Kabeldichtungen für <i>cable sealings for:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kabel Ø 5.5-6.7 mm<br/><i>cable Ø 0.22-0.26 inch</i></li> <li>○ Kabel Ø &gt; 6.7-7.7 mm<br/><i>cable Ø &gt; 0.26-0.3 inch</i></li> </ul> | <p><b>2</b> Kabelverschraubung aufschieben<br/><i>slide cable gland onto cable</i></p> <p>zusätzliche Kabeldichtung entsprechend Kabel Ø wählen<br/><i>select additional cable sealing acc. to cable Ø</i></p> | <p><b>3</b> S/FTP</p> <p>min. 40 mm<br/><i>min. 1.6 inch</i></p> <p>Abisolierlänge<br/><i>stripping length</i></p> <p>Geflechtschirm nach hinten legen<br/><i>fold braid shield backwards</i></p> | <p>Adermanager weiß<br/><i>Wire manager white</i> ~ 6 mm<br/>~ 0.24 inch</p> <p>Adermanager grau<br/><i>Wire manager grey</i> ~ 6 mm<br/>~ 0.24 inch</p> <p>Kabelseite/cable end 1</p> <p>Kabelseite/cable end 2</p> <p>~ 13 mm<br/>~ 0.5 inch</p>   |
| <p><b>5</b> Adernpaare in den Adermanager einführen</p> <p><i>insert pairs of wires into wire manager</i></p>  | <p><b>6</b> Schirmfeder betätigen<br/><i>press down shield cover</i></p> <p>Geflechtschirm darf nicht überstehen<br/><i>braid shield must not protrude</i></p>   | <p><b>7</b> Adernpaare entdrillen</p> <p><i>untwist pairs of wires</i></p>  | <p><b>8</b> Adern in den Adermanager einlegen</p> <p><i>insert wires into wire manager</i></p> <p><b>9</b> Adermanager weiß<br/><i>Wire manager white</i><br/>Schirmkreuz freihalten<br/><i>keep shield cross clear</i></p> <p>Adermanager grau<br/><i>Wire manager grey</i></p> <p>Adern bündig abschneiden, max. 0,3 mm überstehend<br/><i>cut wires flush protruding max. 0.01 inch</i></p> |
| <p><b>10</b> Adermanager weiß/Wire manager white</p> <p>Adermanager grau/Wire manager grey</p>   | <p><b>11</b> Adermanager ansetzen<br/><i>locate wire manager</i></p> <p>Auf Lage achten<br/><i>pay attention to position</i></p>   | <p><b>12</b> Adermanager einschieben<br/><i>insert wire manager into plug body</i><br/>Kabelverschraubung ansetzen<br/><i>locate cable gland</i></p>  | <p><b>13</b> Kabeldichtung bündig einschieben / <i>slide in cable sealing flush</i></p> <p>Kabelverschraubungen bis zum Anschlag zusammenschrauben<br/><i>screw cable glands together until stop</i></p>   |
| <p><b>14</b> Kabelverschraubungen mit Gabelschlüssel SW20 bis zum Anschlag zusammenschrauben</p> <p><i>screw cable glands with spanner 20AF until stop</i></p> <p>Optional</p>   | <p><b>15</b> Demontage / <i>Disassembly</i></p> <p>Zange an gewindefreie Fläche anlegen<br/><i>apply plier-wrench to unthreaded area</i></p>   |   |  |

D 885030A0401a 9.09.2014 © by Telegärtner