

# TOC RJ45 bulkhead set IP68 und/and TOC RJ45 plug set IP68

## Montagehinweis / Mounting information



mm 0 5 15 50 70

<p><b>1</b> Lieferumfang / Scope of delivery <b>TOC bulkhead set IP68</b></p>	<p><b>1a</b> <b>Optional</b></p>	<p><b>2</b> Montageausschnitt / Mounting cutout</p>	<p><b>3a</b> Modul an Kabel gemäß Montagehinweis B05030A0267 anschließen und in Flanschkörper einrasten</p> <p><b>3b</b> Kupplung in Flanschkörper einrasten</p>	
<p><b>4</b> Lieferumfang / Scope of delivery <b>TOC plug set IP68 MFP8 T568B Cat. 6A</b></p>	<p><b>4a</b> <b>Optional</b></p>	<p><b>5</b> Teile des Steckerkörpers zusammenfügen / press plug housing parts together (1+2)</p> <p>Steckerkörper (3) über das Kabel aufschließen, Stecker (4) an Kabel gemäß Montagehinweis B05030A0365 anschließen / slide plug housing (3) over cable, connect plug (4) to cable according to mounting information B05030A0365</p>		
<p><b>6</b> MFP8 Stecker in RJ45-Buchse des Flanschkörpers einrasten</p> <p>MFP8 Stecker / plug press MFP8 plug into the RJ45 jack of bulkhead until snap-in</p>		<p><b>7</b> Steckerkörper über den MFP8 Stecker auf den Flanschkörper schieben</p> <p>auf Lage der Kodierung achten pay attention to the position of the coding slide plug housing over MFP8 plug onto bulkhead</p>	<p><b>8</b> Steckerkörper mit Gabelschlüssel (SW24) bis zum Anschlag auf den Flanschkörper festdrehen</p> <p>tighten plug body with spanner 24F until stop</p>	<p><b>9</b> Schutzkappen verschließen</p> <p>close protective caps</p>

D B65030A0003a 13.06.2012 © by Telegärtner